Utilisation du visualiseur HUE avec VLC Médiaplayer

1. Installer la caméra sur son socle et connecter le socle à l'ordinateur à l'aide du câble USB :



2. Lancer VLC Médiaplayer.

3. Aller dans Vue et cocher Contrôles avancés pour faire apparaître le bouton Enregistrement au dessus du bouton Play en bas de la fenêtre.

📥 Lec	teur multi	média VL	С					- 🗆	×
Média	Lecture	Audio	Vidéo	Sous-	titres	Outils	Vue	Aide	
Liste de	lecture							Liste de lecture	Ctrl+L
🖹 Liste	de lecture	e		^	Titre		~	Liste de lecture intégrée	
📲 Bibli	othèque							Affichage liste de lecture	+
Poste de	e travail							Interface minimale	Ctrl+H
🗄 Mes	s Vidéos			- 11				Interface plein écran	F11
🎜 Ma	Musique						\checkmark	Contrôles avancés	
🔳 Mes	Images							Barre d'état	
Périphéi	riques							Aiouter une interface	•
1 Disc	ques								
Reseau	local							Download Subtitles	
	ouverte U	niversai F	riug n Pia	ау				C = = = >	
Internet	i leseau (S	AP)						!	
·	-			~					
						fichiori	La li	ste de lecture est vide.	
					sez un	Tichler I	ci ou :	selectionnez une source de	puis la gau
					_				
					<				>
									;
								175	
				26				())	· · · ·

4. Aller dans Média > Ouvrir un périphérique de capture...

A	Lec	teur multi	média VL	C						-			×
Mé	dia	Lecture	Audio	Vidéo	Sous-ti	tres	Outils	Vue	Aide				
Þ	Ou	vrir un fic	hier					Ctrl+	0		Cherche	r	
Þ	Ou	vrir plusie	urs fichie	ers				Ctrl+	Shift+O				
	Ou	vrir un do	ssier					Ctrl+	F				
0	Ou	vrir un dis	que					Ctrl+	D				
**	Ou	vrir un flu	x réseau					Ctrl+	N				
	Ou	vrir un pé	riphériqu	e de cap	ture			Ctrl+	С				
	Ou Mé	vrir un em dias réce	nplaceme nts	nt depui	s le press	se-pa	pier	Ctrl+	V •				
	En	registrer la	a liste de	lecture				Ctrl+	Y				
	Со	nvertir / E	nregistre	r				Ctrl+	R	Ŀ-	1		
((e))	Flu	x						Ctrl+	S	1.3	1		
	Qu	itter à la f	fin de la l	iste de le	ecture					k i	l		
ŀ	Qu	itter						Ctrl+	Q	1.5			
					56	ez un	fichier io	La list ti ou sé	e de lectu électionne	re est z une s	vide. source d	epuis	la gau
						<							>
;-	-				-								:
					\$ X						(12)	5%	1.

5. Sélectionner :

- Le périphérique vidéo : HUE HD Camera ou Video USB selon les postes
- Le périphérique audio : Microphone (HUE HD Camera) si vous souhaitez enregistrer du son et None sinon (attention à l'effet Larsen si vous avez enceintes et micro actifs).

Une fois la sélection effectuée, cliquer sur Lire.

Mode de capture		DirectShov	V			
Sélection de périphérique						
Nom du périphérique vidéo			HUE HD Camera 🔻			
Nom du périphérique audio	Microphone (HUE HD Camera)					
Options						
Taille de la vidéo						
			Options avancées			

6. Le visualiseur fonctionne. La mollette en dessous de la caméra permet de focaliser l'image. Vous pouvez vous arrêter sur une image avec le bouton pause.



- A tout moment, vous pouvez enregistrer une image avec Vidéo > Prendre une capture d'écran. Les images se trouvent dans Poste de travail / Mes documents / Mes Images où Ce PC/Images selon les postes. Le nom du fichier commence par « vlcsnap-... »
- Vous pouvez enregistrer puis arrêter l'enregistrement d'une vidéo avec le bouton Enregistrement (bouton rouge). Les vidéo se trouvent dans Poste de travail / Mes documents / Mes Vidéos ou dans Ce PC/Vidéos selon les postes. Le nom du fichier commence par « vlc-record »-
- Le bouton d'arrêt (carré noir) stoppe l'acquisition.

7. Pour arrêter la caméra. Quitter VLC puis la débrancher.